

Bedienungsanleitung HÅG Capisco

Sitzhöhe



Um die Sitzhöhe einzustellen, heben Sie den hinteren Hebel auf der linken Seite an und entlasten Sie dabei den Stuhl von Ihrem Körpergewicht.

Sitztiefenverstellung



Um die Sitztiefe einzustellen, ziehen Sie den vorderen Hebel auf der linken Seite nach oben und schieben den Sitz nach hinten oder vorne in die gewünschte Position.

Rückenlehnenhöhe & Armlehnen



Die Rückenlehne des HÅG Capisco hat integrierte Armlehnen. Um die Rückenlehne einzustellen, ziehen Sie den Knopf auf der Rückseite der Lehne heraus und schieben Sie das Rückenelement in die gewünschte Höhe.

Widerstand




Für einen geringeren rückwärtigen Widerstand drehen Sie das Rad unter der Sitzfläche nach rechts. Für einen höheren rückwärtigen Widerstand drehen Sie das Rad nach links.

Kopfstütze



Um die Höhe einzustellen, schieben Sie das Polster nach oben oder unten. Sie können die Tiefe der Kopfstütze einstellen, indem Sie das Rad unterhalb der Halterung drehen.

Arretierungsmechanismus



Um die Neigung zu verriegeln, ziehen Sie den kleinen Hebel auf der rechten Seite nach hinten. Ziehen Sie den Hebel nach vorne, um den Stuhl zu entriegeln.